

# Autonordic – säkerhetsstroppar och band



Autonordic finns där säkerhet krävs



Autonordic®  
FLAKSTROPP



Autonordic®  
SPRIDARLEMSBAND




Autonordic®  
FLAKSTROPP

# Autonordic – säkerhetsstroppar och band

## Autonordic Spridarlemsband

Art. nr. 78150

Art. nr. 78160



Användningsområde: Säkerhetsband till spridarlemmar.

<b>Bandbredd</b>	50 mm
<b>Brottkraft</b>	6.000 kp
<b>Längder</b>	0,5 m och 0,6 m
<b>Utförande</b>	Dubbelsytt band med förstärkning

## Autonordic flakstropp/ tippstop

Art. nr. 780152



Användningsområde: Säkerhetsstropp för tippflak.

<b>Bandbredd</b>	50 mm
<b>Brottkraft</b>	13.500 kp
<b>Längder</b>	Standardlängd 1,2 m, andra längder mot offert
<b>Utförande</b>	Dubbelsydd bandstropp med förstärkning i ögonen, ögats länd 30 mm

## Autonordic flakstropp/ tippstop

Art. nr. 780153



Användningsområde: Säkerhetsstropp för tippflak.

<b>Bandbredd</b>	75 mm
<b>Brottkraft</b>	23.000 kp
<b>Längder</b>	Standardlängd 1,2 m, andra längder mot offert
<b>Utförande</b>	Dubbelsydd bandstropp med förstärkning i ögonen, ögats länd 30 mm

**AUTONORDIC**<sup>®</sup>  
LASTSÄKRINGSSYSTEM

AUTONORDIC Sweden AB  
Box 6, SE-233 21 Svedala Sweden  
Tel:+46(0)40-40 49 20 Fax:+46(0)40-40 49 72  
E-mail:info@autonordic.se www.autonordic.se

ExTe Fabriks AB  
SE-820 41 Färila Sweden  
Tel:+46(0)651-175 00 Fax:+46(0)651-175 03  
E-mail:info@exte.se www.autonordic.se